

Aanwijzingen voor het inbouwen in een originele Lucas behuizing

Knip de soldeerlippen met draden af.

Maak de 2 (!) schroeven aan de onderzijde los (één schroef is de aarde aansluiting en verborgen onder een druppel tin, desnoods met een stevige soldeerbout eerst de tin verwijderen).

De originele manier van aansluiten wordt **niet meer gebruikt**. (bron van niet goed functioneren)

Daartoe worden de felsranden bij de soldeerlippen weg geboord zodat de aansluitbusjes eruit vallen.

De vier gaten die daardoor ontstaan worden gebruikt voor de doorvoer van de draden van de nieuwe regelaar.

Maak gebruik van moderne nieuwe schuifstekers (indien voorradig verschillende modellen om vergissingen te voorkomen), ook de originele "bullets" zijn voor het gebruik met een elektronische regelaar niet goed genoeg !

